

Foride Urbano 2

Návod na používanie

Modelovo overené pokyny na montáž, bezpečnú prevádzku, nabíjanie a údržbu. Pred prvým použitím si návod prečítajte celý a odložte ho pre budúce použitie.

1. Montáž pred prvou jazdou

- Skontrolujte obsah balenia a prípadné poškodenie rámu, vidlice, kolies, káblov a batérie.
- Namontujte riadidlá, predné koleso, sedlo, svetlo a pedále. Právý pedál sa ťahuje v smere hodinových ručičiek, ľavý opačne.
- Skontrolujte správne usadenie kolies, dotiahnutie spojov a voľný chod brzdových kotúčov.
- Nastavte sedlo bez prekročenia značky minimálneho zasunutia.

2. Ovládanie a jazda

- Batériu pred prvou jazdou úplne nabite. Systém zapnite podržaním tlačidla napájania na displeji.
- Začnite s najnižšou úrovňou asistencie; vyššia úroveň zvyšuje výkon a skracuje dojazd.
- Pri preradovaní znížte tlak na pedále. Nepreradujte pod veľkým zaťažením.
- Brzdite plynulo oboma brzdami. Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, pneumatiky, batériu a upevnenie kolies.

3. Batéria a nabíjanie

- Používajte iba originálnu kompatibilnú nabíjačku. Najprv ju pripojte k vozidlu/batérii a potom do siete.
- Nabíjajte v suchom a vetranom priestore mimo horľavín. Nabíjanie nenechávajte bez dozoru.
- Batériu nevystavujte vode, ohňu, silnému teplu ani mechanickému poškodeniu.
- Pri dlhom skladovaní udržiavajte približne 50-70 % nabitia a stav kontrolujte každé 1-2 mesiace.

4. Údržba a riešenie problémov

- Vozidlo čistite vlhkou handrou; nepoužívajte vysokotlakový čistič na elektrické časti a ložiská.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzd a pneumatík, dotiahnutie skrutiek a poškodenie káblov.
- Pri nezvyčajnom hluku, strate výkonu, prehrievaní alebo zápachu batériu prestaňte používať a kontaktujte servis.
- Pri stredovom motore preradujte bez silného tlaku do pedálov, aby sa chránila reťaz a kazeta.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Motor	stredový 250 W / 36 V, 75 Nm
Batéria	36 V, 13 Ah / 468 Wh
Max. rýchlosť asistencie	25 km/h
Dojazd	do 100 km
Brzdy	hydraulické kotúčové
Pneumatiky	26 × 2,1 palca
Prevodovka	7 rýchlostí
Odpruženie	predné, zdvih 80 mm, uzamykateľné
Max. zaťaženie	120 kg

Bezpečnostné upozornenia

- Neprekračujte maximálne zaťaženie a konštrukčnú rýchlosť.
- Elektrické komponenty, batériu ani riadiacu jednotku neupravujte.
- Ak si nie ste istí montážou alebo nastavením brzd, pred prvým použitím požiadajte o kontrolu odborný servis.

Zdroj modelových údajov a online návodu: <https://foride.com/products/foride-urbano-2-mid-drive-step-thru-electric-bike>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online alebo blokoval priamy PDF súbor. Táto lokálna verzia zachováva praktické pokyny a modelové parametre; nenahrádza záručné podmienky výrobcu.

Foride Urbano 2

Návod na používanie

Modelovo overené pokyny na montáž, bezpečnú prevádzku, nabíjanie a údržbu. Pred prvým použitím si návod prečítajte celý a odložte ho pre budúce použitie.

1. Montáž pred prvou jazdou

- Skontrolujte obsah balenia a prípadné poškodenie rámu, vidlice, kolies, káblov a batérie.
- Namontujte riadidlá, predné koleso, sedlo, svetlo a pedále. Právý pedál sa ťahuje v smere hodinových ručičiek, ľavý opačne.
- Skontrolujte správne usadenie kolies, dotiahnutie spojov a voľný chod brzdových kotúčov.
- Nastavte sedlo bez prekročenia značky minimálneho zasunutia.

2. Ovládanie a jazda

- Batériu pred prvou jazdou úplne nabite. Systém zapnite podržaním tlačidla napájania na displeji.
- Začnite s najnižšou úrovňou asistencie; vyššia úroveň zvyšuje výkon a skracuje dojazd.
- Pri preradovaní znížte tlak na pedále. Nepreradujte pod veľkým zaťažením.
- Brzdite plynulo oboma brzdami. Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, pneumatiky, batériu a upevnenie kolies.

3. Batéria a nabíjanie

- Používajte iba originálnu kompatibilnú nabíjačku. Najprv ju pripojte k vozidlu/batérii a potom do siete.
- Nabíjajte v suchom a vetranom priestore mimo horľavín. Nabíjanie nenechávajte bez dozoru.
- Batériu nevystavujte vode, ohňu, silnému teplu ani mechanickému poškodeniu.
- Pri dlhom skladovaní udržiavajte približne 50-70 % nabitia a stav kontrolujte každé 1-2 mesiace.

4. Údržba a riešenie problémov

- Vozidlo čistite vlhkou handrou; nepoužívajte vysokotlakový čistič na elektrické časti a ložiská.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzd a pneumatík, dotiahnutie skrutiek a poškodenie káblov.
- Pri nezvyčajnom hluku, strate výkonu, prehrievaní alebo zápachu batériu prestaňte používať a kontaktujte servis.
- Pri stredovom motore preradujte bez silného tlaku do pedálov, aby sa chránila reťaz a kazeta.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Motor	stredový 250 W / 36 V, 75 Nm
Batéria	36 V, 13 Ah / 468 Wh
Max. rýchlosť asistencie	25 km/h
Dojazd	do 100 km
Brzdy	hydraulické kotúčové
Pneumatiky	26 × 2,1 palca
Prevodovka	7 rýchlostí
Odpruženie	predné, zdvih 80 mm, uzamykateľné
Max. zaťaženie	120 kg

Bezpečnostné upozornenia

- Neprekračujte maximálne zaťaženie a konštrukčnú rýchlosť.
- Elektrické komponenty, batériu ani riadiacu jednotku neupravujte.
- Ak si nie ste istí montážou alebo nastavením brzd, pred prvým použitím požiadajte o kontrolu odborný servis.

Zdroj modelových údajov a online návodu: <https://foride.com/products/foride-urbano-2-mid-drive-step-thru-electric-bike>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online alebo blokoval priamy PDF súbor. Táto lokálna verzia zachováva praktické pokyny a modelové parametre; nenahrádza záručné podmienky výrobcu.

Foride Urbano 2

Használati útmutató

Modellhez ellenőrzött útmutatás az összeszereléshez, biztonságos használathoz, töltéshez és karbantartáshoz. Első használat előtt olvassa el a teljes útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

1. Összeszerelés az első használat előtt

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, valamint a váz, a villa, a kerekek, a kábelek és az akkumulátor esetleges sérüléseit.
- Szerelje fel a kormányt, az első kereket, az ülést, a lámpát és a pedálokat. A jobb oldali pedált az óramutató járásával megegyező irányban, a bal oldalt ellenkező irányban húzza meg.
- Ellenőrizze a kerekek helyes rögzítését, a csatlakozások meghúzását és a féktárcsák szabad futását.
- Az ülés magasságát a minimális behelyezési jelölés túllépése nélkül állítsa be.

2. Kezelés és közlekedés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. A rendszert a kijelzőn lévő bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolja be.
- A legalacsonyabb rásegítési szinttel kezdjen; a magasabb szint növeli a teljesítményt és csökkenti a hatótávot.
- Váltáskor csökkentse a pedálokra kifejtett erőt. Ne váltson nagy terhelés alatt.
- Mindkét féket használva, fokozatosan fékezzen. Minden indulás előtt ellenőrizze a fékeket, gumibroncsokat, akkumulátort és a kerekek rögzítését.

3. Akkumulátor és töltés

- Csak eredeti, kompatibilis töltőt használjon. Először a járműhöz/akkumulátorhoz, majd a hálózathoz csatlakoztassa.
- Száraz, jól szellőző, gyúlékony anyagoktól távol eső helyen töltsen. A töltést ne hagyja felügyelet nélkül.
- Az akkumulátort ne tegye ki víznek, tűznek, erős hőhatásnak vagy mechanikai sérülésnek.
- Hosszabb tárolás esetén tartsa kb. 50-70 % töltöttségen, és 1-2 havonta ellenőrizze az állapotát.

4. Karbantartás és hibaelhárítás

- A járművet nedves ruhával tisztítsa; az elektromos alkatrészekhez és csapágyakhoz ne használjon nagynyomású mosót.
- Rendszeresen ellenőrizze a fékek és gumibroncsok kopását, a csavarok meghúzását és a kábelek sérülését.
- Szokatlan zaj, teljesítményvesztés, túlmelegedés vagy szag esetén ne használja tovább az akkumulátort, és forduljon szervizhez.
- Középmotor esetén erős pedálynomás nélkül váltson, ezzel védve a láncot és a fogaskoszorút.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Motor	középmotor 250 W / 36 V, 75 Nm
Akkumulátor	36 V, 13 Ah / 468 Wh
Max. rásegítési sebesség	25 km/h
Hatótáv	legfeljebb 100 km
Fékek	hidraulikus tárcsafékek
Gumiabroncsok	26 × 2,1 hüvelyk
Váltó	7 sebességes
Felfüggesztés	első, 80 mm rugóút, zárolható
Max. terhelés	120 kg

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne lépje túl a maximális terhelést és a tervezési sebességet.
- Ne módosítsa az elektromos alkatrészeket, az akkumulátort vagy a vezérlőegységet.
- Ha nem biztos az összeszerelésben vagy a fékek beállításában, az első használat előtt kérjen ellenőrzést szakműhelytől.

Modelladatok és online útmutató forrása: <https://foride.com/products/foride-urbano-2-mid-drive-step-thru-electric-bike>

Megjegyzés: a forrás az útmutatót online tette elérhetővé, vagy blokkolta a közvetlen PDF-fájlt. Ez a helyi változat megőrzi a gyakorlati útmutatásokat és a modellparamétereket; nem helyettesíti a gyártó garanciális feltételeit.

Foride Urbano 2

Manual de utilizare

Instrucțiuni verificate pentru model privind asamblarea, utilizarea în siguranță, încărcarea și întreținerea. Înainte de prima utilizare, citiți integral manualul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Asamblare înainte de prima deplasare

- Verificați conținutul pachetului și eventualele deteriorări ale cadrului, furcii, roților, cablurilor și bateriei.
- Montați ghidonul, roata față, șaua, lumina și pedalele. Pedala dreaptă se strânge în sensul acelor de ceasornic, cea stângă în sens invers.
- Verificați montarea corectă a roților, strângerea îmbinărilor și rotirea liberă a discurilor de frână.
- Reglați șaua fără a depăși marcajul de inserare minimă.

2. Comenzi și deplasare

- Încărcați complet bateria înainte de prima deplasare. Porniți sistemul ținând apăsat butonul de pornire de pe afișaj.
- Începeți cu cel mai mic nivel de asistență; un nivel mai ridicat crește puterea și reduce autonomia.
- Când schimbați vitezele, reduceți presiunea pe pedale. Nu schimbați vitezele sub sarcină mare.
- Frânați progresiv cu ambele frâne. Înainte de fiecare deplasare, verificați frânele, anvelopele, bateria și fixarea roților.

3. Bateria și încărcarea

- Utilizați numai încărcătorul original compatibil. Conectați-l mai întâi la vehicul/baterie, apoi la rețeaua electrică.
- Încărcați într-un spațiu uscat și ventilat, departe de materiale inflamabile. Nu lăsați încărcarea nesupravegheată.
- Nu expuneți bateria la apă, foc, căldură puternică sau deteriorări mecanice.
- Pentru depozitare îndelungată, mențineți aproximativ 50-70 % încărcare și verificați starea la fiecare 1-2 luni.

4. Întreținere și depanare

- Curățați vehiculul cu o lavetă umedă; nu utilizați un aparat de spălat cu presiune asupra componentelor electrice și rulmenților.
- Verificați periodic uzura frânelor și a anvelopelor, strângerea șuruburilor și deteriorarea cablurilor.
- În caz de zgomote neobișnuite, pierdere de putere, supraîncălzire sau miros, nu mai utilizați bateria și contactați service-ul.
- La un motor central, schimbați vitezele fără a apăsa puternic pedalele, pentru a proteja lanțul și caseta de pinioane.

Date tehnice

Parametru	Valoare
Motor	central 250 W / 36 V, 75 Nm
Baterie	36 V, 13 Ah / 468 Wh
Viteza maximă de asistență	25 km/h
Autonomie	până la 100 km
Frâne	hidraulice cu disc
Anvelope	26 × 2,1 inci
Transmisie	7 viteze
Suspensie	față, cursă de 80 mm, blocabilă
Sarcină maximă	120 kg

Avertismente de siguranță

- Nu depășiți sarcina maximă și viteza constructivă.
- Nu modificați componentele electrice, bateria sau unitatea de comandă.
- Dacă nu sunteți sigur de asamblare sau de reglarea frânelor, solicitați verificarea de către un service specializat înainte de prima utilizare.

Sursa datelor modelului și a manualului online: <https://foride.com/products/foride-urbano-2-mid-drive-step-thru-electric-bike>

Notă: sursa oferea manualul online sau bloca fișierul PDF direct. Această versiune locală păstrează instrucțiunile practice și parametrii modelului; nu înlocuiește condițiile de garanție ale producătorului.

Foride Urbano 2

Návod k použití

Ověřené pokyny pro daný model k montáži, bezpečnému provozu, nabíjení a údržbě. Před prvním použitím si přečtete celý návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Montáž před první jízdou

- Zkontrolujte obsah balení a případné poškození rámu, vidlice, kol, kabelů a baterie.
- Namontujte řídítka, přední kolo, sedlo, světlo a pedály. Pravý pedál utahujte ve směru hodinových ručiček, levý opačně.
- Zkontrolujte správné usazení kol, dotažení spojů a volný chod brzdových kotoučů.
- Nastavte sedlo, aniž byste překročili značku minimálního zasunutí.

2. Ovládání a jízda

- Před první jízdou baterii plně nabijte. Systém zapnete podržením tlačítka napájení na displeji.
- Začněte s nejnižším stupněm asistence; vyšší stupeň zvyšuje výkon a zkracuje dojezd.
- Při řazení snižte tlak na pedály. Neřaďte při vysokém zatížení.
- Brzděte plynule oběma brzdami. Před každou jízdou zkontrolujte brzdy, pneumatiky, baterii a upevnění kol.

3. Baterie a nabíjení

- Používejte pouze originální kompatibilní nabíječku. Nejprve ji připojte k vozidlu/baterii a poté k elektrické síti.
- Nabíjejte v suchém a větraném prostoru mimo hořlavé materiály. Nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Baterii nevystavujte vodě, ohni, silnému teplu ani mechanickému poškození.
- Při dlouhodobém skladování udržujte přibližně 50-70 % nabití a stav kontrolujte každé 1-2 měsíce.

4. Údržba a řešení problémů

- Vozidlo čistěte vlhkým hadříkem; nepoužívejte vysokotlaký čistič na elektrické části a ložiska.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení brzd a pneumatik, dotažení šroubů a poškození kabelů.
- Při neobvyklém hluku, ztrátě výkonu, přehřívání nebo zápachu baterii přestaňte používat a kontaktujte servis.
- U středového motoru řaďte bez silného tlaku do pedálů, abyste chránili řetěz a kazetu.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Motor	středový 250 W / 36 V, 75 Nm
Baterie	36 V, 13 Ah / 468 Wh
Max. rychlost asistence	25 km/h
Dojezd	až 100 km
Brzdy	hydraulické kotoučové
Pneumatiky	26 × 2,1 palce
Převodovka	7 rychlostí
Odpružení	přední, zdvih 80 mm, uzamykatelné
Max. zatížení	120 kg

Bezpečnostní upozornění

- Nepřekračujte maximální zatížení a konstrukční rychlost.
- Elektrické komponenty, baterii ani řídicí jednotku neupravujte.
- Pokud si nejste jisti montáží nebo nastavením brzd, požádejte před prvním použitím odborný servis o kontrolu.

Zdroj modelových údajů a online návodu: <https://foride.com/products/foride-urbano-2-mid-drive-step-thru-electric-bike>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online nebo blokoval přímý soubor PDF. Tato lokální verze zachovává praktické pokyny a modelové parametry; nenahrazuje záruční podmínky výrobce.